

Manual de usuario del equipo Móvil Mototrbo DM4601

Inicio del equipo



Seleccionar Zona Operativa

-Pulsar la tecla **OK** de Acceso al **Menú**, seleccionar **ZONA** con la tecla **UP/DOWN**, pulsar **OK**, (IMAGEN 1) desplazase con la tecla **UP/DOWN** a la Provincia (IMAGEN 2), pulsar **OK**, aparece (IMAGEN 3) pulsar **RETROCEDER MENÚ** (IMAGEN 4)

(Esto se realiza solamente al iniciar el equipo o para cambiar de provincia, una vez realizado se queda en esa provincia)





IMAGEN 2



IMAGEN 3





-Canales Analógicos

- Los canales de repetidores se identifican con la letra (R) y el tipo de Red P: Principal (IMAGEN 5)
 - S: Secundaria (IMAGEN 6) y de Preventivos (IMAGEN 7)



IMAGEN 5



IMAGEN 6



IMAGEN 7

- El cambio de canales se efectúa con las teclas **UP/DOWN** (IMAGEN 8)



IMAGEN 8

- Los canales simplex se identifican como Preventivos (IMAGEN 9)





- Canales Digitales

- Con la numeración 1XX para repetidores de la REDES (IMAGEN 10 y 11)



IMAGEN 10



IMAGEN 11

- Con la numeración 3XX para los canales simplex (IMAGEN 12)



IMAGEN 12

-Con la numeración 6XX para los canales de preventivos con repetidor (IMAGEN 13)





-Escanear Canales

- El escaneo de canales (Rastreo) se efectua pulsado la tecla **P1** (IMAGEN 14) y los realiza de los canales de cada RED (Principal /Secundaria/Preventivos), en Analogico o Digital el equipo seleciona el canal que tenga la señal mas fuerte



IMAGEN 14

- En modo de rastreo la pantalla muestra un simbolo y el led central naranja esta intermitente (IMAGEN 15)



IMAGEN 15

- Desconectar el escaneo de canales pulsando la tecla P1 (IMAGEN 16)



IMAGEN 16

- Desaparece el símbolo en pantalla y se apaga el led (IMAGEN 17)





Ejemplos:

- Si el equipo está en un canal analógico de la Red Principal (M-01, M-03, M-05) al tener marcada esta opción recibirá las llamadas que se realice en analógico o digital en esa Red.

El usuario puede en los 5 segundos restante responder a esa llamada en el modo recibido o si ha terminado el tiempo, al pulsar el PTT responderá en analógico, para responder en digital deberá cambiar a uno de esos canales: (M-101, M103, M-105)

- Si el equipo está en un canal digital de la Red Principal (M-101, M-103, M-105) al tener marcada esta opción recibirá las llamadas que se realice en analógico o digital en esa Red.

El usuario puede en los 5 segundos restante responder a esa llamada en el modo recibido o si ha terminado el tiempo, al pulsar el PTT responderá en digital, para responder en analógico deberá cambiar a uno de esos canales: (M-01, M-03, M-05)

- Esto es del mismo modo en las otras redes con sus canales correspondiente

- Llamada selectiva (Analógico)

- Los canales para el sistema de llamada selectiva tiene añadido la palabra SELE después del canal

En esto canales <u>solamente se recibe audio</u> en una <u>LLAMADA INDIVIDUAL</u>, no se puede trasmitir por ellos, hay que cambiar a los canales operativos sin la palabra <u>SELE</u>



IMAGEN 17





Llamada individual (Digital)

-A solicitud de los CC o Responsables Operativos se debe de cambiar a los canales 2XX para una llamada individual por repetidores de la REDES, o a los canales simplex , tienen las letras ID al final



IMAGEN 19



IMAGEN 20





Canales Analógicos:

Repetidores RED PRINCIPAL		Equivalencia resto de equipos	
Ch 1	M-01 Bola RP	Canal 1 RPT	Bola
Ch 2	M-03 Mondalin RP	Canal 3 RPT	Mondalindo
Ch 3	M-05 U-P-A-V RP	Canal 5 RPT	G. Ulla-Pelayo-Aranjuez-Villarejo
Ch 4	M-0101 Bola SELE	Canal 1 Bola d	el Mundo <u>-Selectivo Cerrado</u>
CH 5	M-0303 Mond SELE	Canal 3 Monda	alindo- <u>Selectivo Cerrado</u>
Ch 6	M-0505 UPAV SELE	Canal 5 G. Ulla	-Pelayo-Aranjuez-Villarejo- Selectivo Cerrado
Repetidores RED SECUNDARIA			
Ch 7	M-07 Bola RS	Canal 7 RPT	Bola
Ch 8	M-09 Cuzco RS	Canal 9 RPT	Cuzco
Ch 9	M-11 Mond RS	Canal 11 RPT	Mondalindo
Ch 10	M-0707 Bola SELE	Canal 7 Bola de	el Mundo- <u>Selectivo Cerrado</u>
Ch 11	M-0909 Cuzco SELE	Canal 9 Cuzco-	Selectivo Cerrado
Ch 12	M-0111 Mond SELE	Canal 11 Mon	dalindo- <u>Selectivo Cerrado</u>
Simplex	<u> </u>		
Ch 13	M-13 Preventivos	Canal 13 SIM	
Ch 14	M-14 Preventivos	Canal 14 SIM	
Ch 15	M-15 Preventivos	Canal 15 SIM	
Repeti	dores RED PREVENTIVOS		
Ch 16	M-16 Preventiv R	Canal 16 RPT	Preventivo
Ch 17	M-17 Preventiv R	Canal 17 RPT	
Ch 18	M-19 Preventiv R	Canal 19 RPT	Cuzco
Ch 19	M-21 Preventiv R	Canal 21 RPT	Mondalindo



Canales Digitales:

Repetido	ores RED PRINCIPAL	<u>Situación</u>		
Ch 20	M-101 Bola RP	Bola del Mundo		
Ch 21	M-103 Mondali RP	Mondalindo		
Ch 22	M-105 U-P-A-V RP	G. Ulla-Pelayo-Aranjuez-Villarejo		
Ch 23	M-1011 Bola SELE	Bola del Mundo-Selectivo Cerrado		
CH 24	M-1033 Mond SELE	Mondalindo-Selectivo Cerrado		
Ch 25	M-1055 UPAV SELE	G. Ulla-Pelayo-Aranjuez-Villarejo- <u>Selectivo Cerrado</u>		
Repetidores RED SECUNDARIA				
Ch 26	M-107 Bola RS	Bola del Mundo		
Ch 27	M-109 Cuzco RS	Cuzco		
Ch 28	M-111 Mond RS	Mondalindo		
Ch 29	M-1077 Bola SELE	Bola del Mundo- <u>Selectivo Cerrado</u>		
Ch 30	M-1099 Cuzco SELE	Cuzco-Selectivo Cerrado		
Ch 31	M-1111 Mond SELE	Mondalindo- <u>Selectivo Cerrado</u>		
<u>Red Pri</u>	ncipal-Llamada Individual			
Ch 32	M-201 Bola RPID	Bola del Mundo		
Ch 33	M-203 Monda RPID	Mondalindo		
Ch 34	M-205 UPAV RPID	G. Ulla-Pelayo-Aranjuez-Villarejo		
Red Sed	cundaria-Llamada Individual			
Ch 35	M-207 Bola RSID	Bola del Mundo		
Ch 36	M-209 Cuzco RSID	Cuzco		
Ch 37	M-211 Mond RSID	Mondalindo		
Simplex	<u>K</u>			
Ch 38	M-309 Preventivos	Canal Simplex Operativo/Llamada Individual		
Ch 39	M-313 Preventivos	Canal Simplex Operativo/Llamada Individual		
Ch 40	M-409 Preventivos	Canal Simplex Operativo/Llamada Individual		
Ch 41	M-413 Preventivos	Canal Simplex Operativo/Llamada Individual		



Repetidor RED PREVENTIVOS

Ch 42 M-609 Preventl R Preventivos

Ch 43 M-709 Prevnts ID Preventivos-Llamada individual